

Undertext Antislip 200 Montageanvisning

1. Undertext 200 med dubbla klisterkanter, en på undersidan och en på ovansidan, är i första hand avsedd att användas under tegel- och betongpannor, profilerad plåt, bandtäckt plåt eller andra hårda takmaterial på underlag av träpanel, tråelement eller plywood. Andra underlag kan förekomma och kräver då objektanpassade överväganden. Underlagen skall vara jämna och torra samt vara stabila så att svikt och rörelser minimeras.
2. Den låga vikten och hanterbara formatet gör installationen av Undertext 200 enkel och arbetsvänlig. Ovansidan är preparerad för att ge en behaglig halkfri yta .
3. Undertext 200 rullas normalt ut tvärs takfallets riktning med början vid takfoten med efterföljande våd överlappande. Våden skall skjuta ut c:a 50 mm nedanför takfotskanten och spika sedan i brädans kant men 60 mm spikavstånd. Skär av duken jäms med brädans underkant, fotplåten.
4. Våderna monteras med minst 100 mm överlapp i längdskarvar och med minst 150 mm överlapp i tvärskarvar. Tvärskarvar i takfallets lutningsriktning skall snedskäras 300 mm in mot våden.
5. Underlagstäckningen infästes mekaniskt med pappspik min. 20 x 2,8 eller med klammer Spikningen med pappspik utföres i sicksack med ett maximalt spikavstånd på 60 mm. Vid användning av klammer sker infästningen i parallella rader med max. klammeravstånd på 60 mm.

Skarvar klistras med Takcentrums skarvklister Headcoll. För att säkerställa att den monterade Undertext 200 inte utsätts för skadliga vindlaster skall läktning ske i direkt samband med underlagstäckningen.

6. Vid användning av fotplåt spikas först en 250mm bred remsa av Undertext 200. Första våden i nedre längsgående kanten fästes mot fotplåten med Takcentrum Headcoll skarvklister. Infästningens bredd skall vara min.120 mm.
7. Anslutning mot taknock göres genom att Undertext 200 dras upp vertikalt pånockbrädan och spikas fast.
8. Vid anslutning till vägg, skorsten eller takfönster skall underlaget dras upp vertikalt 300 mm. Skarvar klistras med Headcoll takklister

Notera speciellt:

Rullarna skall lagras torrt och i temperaturer mellan 0° -+ 40° C

Undvik lagring i direkt solljus.

Rullarna skall före applicering ej lagras i temperaturer under 0° C

Färdigställ taket så snart som möjligt efter underlagstäckningen

Takcentrum Sverige AB

HK

Box 42218

SE126 17 Hägersten

Besök: Västbergavägen 43

Orgnr: 556553-7007

Kontor/Lager Göteborg

Marieholmsgatan 54A

SE415 02 Göteborg

Tel: +46 725 86 56 00

e-post: gbglager@takcentrum.se

HK

Tel vxl: +46 8 89 01 09

e-post: hk@takcentrum.se

www.takcentrum.se